

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
ください。

❗ 必ず指示に従い
行ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの			
⊘ 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)	⊘ 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)		

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの			
⊘ 禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの 資格が必要です。 (火災・感電の原因)	⊘ 禁止	節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。 ランプは落したり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。(ランプが破損してけがの原因)
	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)		器具は指定の制御装置と組み合わせて使う。 (過熱して火災の原因)
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)	❗ 厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃 △警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

ランプ 交換

適合ランプ FLR110H/A (100)

三菱電機オスラムランプを使用してください。

○カバーなどプラスチック部分には次のものを
使用しないでください。

・みがき粉やたわし・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの・熱湯

○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、
やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく
絞ってふきとってください。

○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって
ください。

⚠ 注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら
ない(高温のためやけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取付ける
(取付けが不完全な場合落下の原因)
- 使用済みのランプは不用意に割らない
(ガラスが飛散してけがの原因)
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない
(洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

⚠ 警告

器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)

インバータ器具の取扱い

■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器
具から離してご使用ください。
(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)

■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑
音が入る場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が
入り正常に作動しない場合があります。

■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源
線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。
ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠ 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、
再生紙を使用
しています。

連絡先



三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467) 41-2728 (商品企画センター)
☎(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱連続調光用器具 (高調波ガイドライン適合品)

下面開放形器具

グリーン購入法適合

保管用

形名 **FB11701** EDK (本体 K11701 反射板 P11701)

E767Z485H21

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき
ありがとうございました。

取扱説明書

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフター
サービスもできません。
- 電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

- 施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
ください。

❗ 必ず指示に従い
行ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの			
⊘ 禁止	引火する危険のある雰囲気では使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある 所で使わない) (火災の原因)	⊘ 禁止	電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)
	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)		施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。
	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)	❗ 厳守	

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの			
⊘ 禁止	高温 (35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)	⊘ 禁止	器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。 (火災・感電の原因)
	さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所で使わ ない。(劣化による落下の原因)		表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)
	器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けけない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)		器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)		狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
	雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)		

お願い

- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器
と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し
ない場合があります。

■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せ
るとチラツキや騒音の発生、インバータ故障の恐れが
あります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用
ください。

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
でください。 ! 必ず指示に従い
行ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの			
⊘ 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)	⊘ 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)		

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの			
⊘ 禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの 資格が必要です。 (火災・感電の原因)	⊘ 禁止	節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。 ランプは落したり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。(ランプが破損してけがの原因)
	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)		器具は指定の制御装置と組み合わせて使う。 (過熱して火災の原因)
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)	! 厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃 △警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

ランプ 交換

適合ランプ FLR110H/A (100)

三菱電機オスラムランプを使用してください。

○カバーなどプラスチック部分には次のものを
使用しないでください。

・みがき粉やたわし・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの・熱湯

○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、
やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく
絞ってふきとってください。

○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって
ください。

△注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら
ない(高温のためやけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取付ける
(取付けが不完全な場合落下の原因)
- 使用済みのランプは不用意に割らない
(ガラスが飛散してけがの原因)
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない
(洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

△警告

器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)

インバータ器具の取扱い

■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器
具から離してご使用ください。
(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)

■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑
音が入る場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が
入り正常に作動しない場合があります。

■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源
線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。
ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

△警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、
再生紙を使用
しています。

三菱電機株式会社 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
三菱電機照明株式会社 ☎(0467) 41-2728 (商品企画センター)
連絡先 ☎(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱連続調光用器具 (高調波ガイドライン適合品)

E767Z485H21
このたびは三菱照明器具をお買上げいただき
ありがとうございました。

下面開放形器具

グリーン購入法適合

保管用

形名 **FB11701** EDK (本体 K11701 反射板 P11701)

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフター
サービスもできません。
○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
でください。 ! 必ず指示に従い
行ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの			
⊘ 禁止	引火する危険のある雰囲気では使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)	⊘ 禁止	電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)
	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)		施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。
	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)	! 厳守	

△注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

⊘ 禁止	高温 (35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)	⊘ 禁止	器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。 (火災・感電の原因)
	さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所で使わ ない。(劣化による落下の原因)		表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)
	器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面 には取付けけない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)		器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)		狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
	雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)		

お願い

■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。

■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器
と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し
ない場合があります。

■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せ
るとチラツキや騒音の発生、インバータ故障の恐れが
あります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用
ください。